



Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-1АМ

Сертификат № РОСС RU.AB86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-1АМ предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 1А. Перед эксплуатацией БП-1АМ необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1АМ имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1. Технические данные.

Номинальное переменное напряжение сети.....	220 В ± 15В
Частота	50 Гц
Номинальный потребляемый от сети ток.....	0, 10 А
Выходное напряжение	12 В ± 0, 2В
Выходной ток при круглосуточной работе.....	1 А
Класс защиты от поражения эл. током.....	2
Габаритные размеры...125X75X60.....	Вес 0,915 кг
Напряжение пульсаций на выходе не более	10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1 шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-1АМ в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-1АМ вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-1АМ соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-1АМ следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-1АМ в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-1АМ вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 1,0 А сгорает термopедохранитель.
2. Выхода из строя БП-1АМ вследствие механических повреждений.
3. Отсутствия паспорта с датой продажи

7. Изготовитель.

ПК "Телeинформсвязь" г. Санкт-Петербург, В.О., 7 линия, д. 80. к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, 323-85-34, 323-26-28 (доб.444 или 445)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Продавец _____