



Изготовлено в России.  
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-4А

Сертификат № РОСС RU.AB86.B08948 [www.teleinformsvyaz.ru](http://www.teleinformsvyaz.ru) [tis1989@yandex.ru](mailto:tis1989@yandex.ru)

Источник электропитания БП-4А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 2,8А. Перед эксплуатацией БП-4А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

**Рекомендуемые эксплуатационные режимы:** интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-4А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

**1. Технические данные.**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Номинальное переменное напряжение сети.....    | 220 В ± 10В  |
| Частота .....                                  | 50 Гц        |
| Номинальный потребляемый от сети ток.....      | 0,26 А       |
| Выходное напряжение .....                      | 12 В ± 0, 2В |
| Выходной ток при круглосуточной работе.....    | 2,8 А        |
| Габаритные размеры.....                        | 200*90*75    |
| Класс защиты от поражения эл. током.....       | 2            |
| Вес, не более.....                             | 1,78 кг      |
| Напряжение пульсаций на выходе, не более ..... | 1 мВ         |

**2. Комплект поставки**

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

**3. Указания по технике безопасности.**

Запрещается включать БП-4А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

**4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.**

Для проверки работоспособности БП-4А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-4А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

**5. Правила хранения.**

БП-4А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

**6. Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-4А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-4А вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).
2. Выхода из строя БП-4А вследствие механических повреждений.
3. Отсутствия паспорта с датой продажи.

**7. Изготовитель.**

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург ВО 7 линия, д. 80, к. 2  
Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445)

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Продавец \_\_\_\_\_